

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности. Позаботьтесь о сохранности этого руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

Внимание!

Крепежи для кронштейна должны соответствовать особенностям стены, на которую планируется установить устройство. Перед установкой обязательно оцените прочность стены.

Стандартный крепеж в комплекте подходит только для бетонных и деревянных стен (согласно нормам строительства).

Необходимо обратиться к специалисту для индивидуального расчёта нагрузки стены и подбора соответствующего крепежа в случаях, если:

- Ваша стена изготовлена из легкого бетона (газосиликатных, керамзитобетонных, шлакобетонных, пенобетонных, опилкобетонных блоков и т.п.) или любых других материалов, не относящихся к тяжелому бетону или дереву.
- Ваша стена является каркасной, сборной из различных видов материалов - гвл, гипсокартон, фанера и т.п.
- Качество бетона не соответствует нормам современного строительства по причине старения или нарушения норм строительства.

Компания-изготовитель и импортер не несут ответственности за неправильный подбор крепежей покупателем, согласно индивидуальным особенностям стен.

Кронштейн для ТВ DEXP ТВ-42Т

Руководство по установке

Перед началом установки и сборки прочитайте данное руководство.

Меры предосторожности

- Убедитесь, что вес и размер Вашего монитора / телевизора соответствует максимально допустимым значениям для данного кронштейна (информация указана на упаковке). Во избежание травм или повреждения имущества не используйте кронштейн для устройств с весом или размерами, превышающими указанные.
- Правильно выберите помещение для установки кронштейна. Не используйте кронштейн на улице. Эксплуатация кронштейна в помещении с повышенной влажностью может его повредить.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповёрт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Используйте накидки на мебель для сохранения чистоты в помещении (не входят в комплект).
- Обратитесь к специалисту для правильной установки кронштейна. Правильная установка кронштейна гарантирует сохранность Вашего монитора/телевизора.
- Правильно выберите поверхность для установки. Не рекомендована установка на пористые или мягкие материалы типа ГВЛ, ГКЛ и др. Не рекомендуется использовать тонкие материалы как основу для крепления кронштейна. Не используйте дополнительные крепежные системы. Кронштейн крепится напрямую к стене или потолку. Продукт предназначен для установки на деревянные или бетонные поверхности высокой прочности. Убедитесь, что основа для установки стабильная, неподвижная, прочная и чистая. Убедитесь, что в процессе установки основа не треснет. Появление трещин в стене во время монтажа может повлиять на устойчивость кронштейна. Появившиеся в процессе монтажа трещины могут со временем разойтись и привести к падению оборудования. Достаточно укрепите стену перед установкой.
- Следуйте визуальной инструкции, представленной в данном руководстве. Используйте только установочные компоненты из комплекта. Не перетягивайте шурупы. Проверьте качество крепежа после установки. Убедитесь, что стена/потолок не прогнулись и не треснули во время монтажа.
- В комплект входят мелкие детали, представляющие опасность для детей. Храните такие детали в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с оборудованием.
- Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован и его использование было безопасным.

Дополнительная информация

Изготовитель: Люми Ледженд Корпорейшн.

22/F, зд. 1, Лисы Плаза, вост. шоссе Хуэйфэн, г. Нинбо, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

DEXP TB-42T ТД-ға арналған кронштейн Орнату бойынша нұсқаулық

Орнату мен құрастыруды бастамас бұрын, осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

Қауіпсіздік шаралары

- Монитордың / теледидардың салмағы мен өлшемі берілген кронштейн үшін максималды рұқсат етілген мәндерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз (ақпарат қаптамада көрсетілген). Зақым алмау және мүлікке зиян келтірмеу үшін салмағы немесе мөлшері көрсетілгеннен асатын құрылғылар үшін кронштейнді пайдаланбаңыз.
- Кронштейнді орнату үшін бөлмені дұрыс таңдаңыз. Көшеде кронштейнді пайдаланбаңыз. Ылғалдылығы жоғары бөлмеде кронштейнді пайдалану оны зақымдауы мүмкін.
- Кронштейнді орнату үшін мамандандырылған жабдық қажет болуы мүмкін: бұрағыш, бұрғылау (жиынтыққа кірмейді). Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану ұсынылады (жиынтыққа кірмейді). Бөлмедегі тазалықты сақтау үшін жиназға жабындыларды қолданыңыз (жиынтыққа кірмейді).
- Кронштейнді дұрыс орнату үшін маманға хабарласыңыз. Кронштейнді дұрыс орнату монитордың/теледидардың қауіпсіздігіне кепілдік береді.
- Орнату үшін бетті дұрыс таңдаңыз. ГВЛ, ГКЛ және т.б. сияқты кеуекті немесе жұмсақ материалдарға орнату ұсынылмайды. Кронштейнді бекіту үшін негіз ретінде жұқа материалдарды пайдалану ұсынылмайды. Қосымша бекіту жүйелерін пайдаланбаңыз. Кронштейн тікелей қабырғаға немесе төбеге бекітіледі. Өнім жоғары беріктігі бар ағаш немесе бетон беттерге орнатуға арналған. Орнату негізі тұрақты, жылжымайтын, берік және таза екеніне көз жеткізіңіз. Орнату кезінде негіз жарылып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Орнату кезінде қабырғадағы жарықтардың пайда болуы кронштейннің тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Орнату кезінде пайда болған жарықтар уақыт өте келе ыдырап, жабдықтың құлауына әкелуі мүмкін. Орнату алдында қабырғаны жеткілікті түрде күшейтіңіз.
- Осы нұсқаулықта берілген визуалды нұсқауларды орындаңыз. Жиынтықтан тек орнату компоненттерін пайдаланыңыз. Бұрандаларды тартпаңыз. Орнатқаннан кейін бекіткіштердің сапасын тексеріңіз. Орнату кезінде қабырға/төбенің зақымдалмағанына немесе жарылып кетпегеніне көз жеткізіңіз.
- Жиынтыққа балаларға қауіп төндіретін ұсақ бөлшектер кіреді. Мұндай бөлшектерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Орнатпас бұрын, барлық бөлшектерді компоненттер тізіміне сәйкес алғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Кронштейннің бекітілуі және оны пайдалану қауіпсіз болуы үшін оны үнемі тексеріп отыру керек (кем дегенде үш айда бір рет).

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Люми Ледженд Корпорейшн.

22/F, 1-ғимарат, Лисы Плаза, Хуэйфэн шығыс тас жолы, Нинбо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Са-
рыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



